

Kit a led per DRL FIAT PUNTO EVO (e altre auto con la lampada T20 a 1 luce)

1) Sostituire la lampada normale con quella a led

2) Collegare la centralina (filo nero su uno dei due fili che danno corrente alla lampada diurna T20 e filo rosso sull'altro filo che dà corrente alla lampada T20)

3) Filo bianco isolarlo con del nastro (non serve per questa installazione su T20 a 1 luce)

- Posizionare il canbus lontano da materiali infiammabili

- L'azienda non risponde per danni causati da un'errata installazione

- Prodotto non omologato per uso stradale