

# TOYOTA

## TOYOTA HIACE IV Autobus (\_\_H1\_, \_\_H2\_)

| Modello                         | Anno di Produzione      | Cil      | KW    | CV    | Cilindri   | Alimentazione | Codice Motore |
|---------------------------------|-------------------------|----------|-------|-------|------------|---------------|---------------|
| HIACE IV Autobus (__H1_, __H2_) | 1995-08-01 - 2001-08-01 | 2446 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel        | 2L-T          |

## TOYOTA HIACE IV Furgonato (\_\_H1\_, \_\_H2\_)

| Modello                           | Anno di Produzione      | Cil      | KW    | CV    | Cilindri   | Alimentazione | Codice Motore |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|-------|-------|------------|---------------|---------------|
| HIACE IV Furgonato (__H1_, __H2_) | 1995-08-01 - 2001-08-01 | 2446 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel        | 2L-T          |

## TOYOTA LAND CRUISER Hardtop (\_J7\_)

| Modello                     | Anno di Produzione      | Cil      | KW    | CV    | Cilindri   | Alimentazione | Codice Motore |
|-----------------------------|-------------------------|----------|-------|-------|------------|---------------|---------------|
| LAND CRUISER Hardtop (_J7_) | 1990-07-01 - 1996-05-01 | 2446 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel        | 2L-T          |