

# CITROËN

## CITROËN JUMPER Autobus (230P)

Modello	Anno di Produzione	Cil	KW	CV	Cilindri	Alimentazione	Codice Motore
JUMPER Autobus (230P)	1994-02-01 - 2002-04-01	1905 ccm	68 KW	92 CV	4 Cilindri	Diesel	D8C (XUD9UTF)
JUMPER Autobus (230P)	1994-02-01 - 2002-04-01	1998 ccm	80 KW	109 CV	4 Cilindri	Benzina	RFW (XU10J2U)
JUMPER Autobus (230P)	1994-08-01 - 2002-04-01	2446 ccm	76 KW	103 CV	4 Cilindri	Diesel	T8A (DJ5T)
JUMPER Autobus (230P)	1994-08-01 - 2002-04-01	1905 ccm	66 KW	90 CV	4 Cilindri	Diesel	D8C (XUD9UTF)
JUMPER Autobus (230P)	1994-08-01 - 2002-04-01	2446 ccm	63 KW	86 CV	4 Cilindri	Diesel	T9A (DJ5)
JUMPER Autobus (230P)	1996-08-01 - 2002-04-01	2446 ccm	63 KW	86 CV	4 Cilindri	Diesel	T9A (DJ5)
JUMPER Autobus (230P)	1996-08-01 - 2002-04-01	1905 ccm	68 KW	92 CV	4 Cilindri	Diesel	D8C (XUD9UTF)
JUMPER Autobus (230P)	1996-08-01 - 2002-04-01	2446 ccm	76 KW	103 CV	4 Cilindri	Diesel	T8A (DJ5T)
JUMPER Autobus (230P)	1996-08-01 - 2002-04-01	1998 ccm	80 KW	109 CV	4 Cilindri	Benzina	RFW (XU10J2U)
JUMPER Autobus (230P)	1996-12-01 - 2000-11-01	2446 ccm	79 KW	107 CV	4 Cilindri	Diesel	THX (DJ5TED)
JUMPER Autobus (230P)	1999-01-01 - 2002-04-01	1905 ccm	51 KW	69 CV	4 Cilindri	Diesel	D9B (XUD9A/U)
JUMPER Autobus (230P)	2000-09-01 - 2002-04-01	2798 ccm	94 KW	128 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.43S

## CITROËN JUMPER Autobus (244, Z\_)

Modello	Anno di Produzione	Cil	KW	CV	Cilindri	Alimentazione	Codice Motore
JUMPER Autobus (244, Z_)	2002-04-01 - 2006-06-01	1998 ccm	81 KW	110 CV	4 Cilindri	Benzina	XU10J2
JUMPER Autobus (244, Z_)	2002-04-01 - 2006-06-01	2179 ccm	74 KW	101 CV	4 Cilindri	Diesel	4HY (DW12UTED)
JUMPER Autobus (244, Z_)	2002-04-01 - 2006-06-01	2798 ccm	94 KW	128 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.43S
JUMPER Autobus (244, Z_)	2003-02-01 - 2006-06-01	1998 ccm	81 KW	110 CV	4 Cilindri	Benzina/Gas naturale (GNC)	XU10J2

## CITROËN JUMPER Furgonato (230L)

Modello	Anno di Produzione	Cil	KW	CV	Cilindri	Alimentazione	Codice Motore
JUMPER Furgonato (230L)	1994-02-01 - 2002-04-01	1905 ccm	51 KW	69 CV	4 Cilindri	Diesel	D9B (XUD9A/U)
JUMPER Furgonato (230L)	1994-03-01 - 2002-04-01	1998 ccm	80 KW	109 CV	4 Cilindri	Benzina	RFW (XU10J2U)
JUMPER Furgonato (230L)	1994-03-01 - 2002-04-01	1905 ccm	68 KW	92 CV	4 Cilindri	Diesel	D8C (XUD9UTF)
JUMPER Furgonato (230L)	1994-03-01 - 2002-04-01	2446 ccm	63 KW	86 CV	4 Cilindri	Diesel	T9A (DJ5)
JUMPER Furgonato (230L)	1994-03-01 - 2002-04-01	2446 ccm	76 KW	103 CV	4 Cilindri	Diesel	T8A (DJ5T)
JUMPER Furgonato (230L)	1994-03-01 - 2002-04-01	1905 ccm	66 KW	90 CV	4 Cilindri	Diesel	DHX (XUD9TF/BTF)
JUMPER Furgonato (230L)	1996-12-01 - 2000-11-01	2446 ccm	79 KW	107 CV	4 Cilindri	Diesel	THX (DJ5TED)
JUMPER Furgonato (230L)	1999-07-01 - 2002-04-01	1905 ccm	50 KW	68 CV	4 Cilindri	Diesel	DJY (XUD9A)
JUMPER Furgonato (230L)	2000-03-01 - 2000-11-01	2446 ccm	79 KW	107 CV	4 Cilindri	Diesel	THX (DJ5TED)
JUMPER Furgonato (230L)	2000-03-01 - 2002-04-01	2446 ccm	63 KW	86 CV	4 Cilindri	Diesel	T9A (DJ5)
JUMPER Furgonato (230L)	2000-09-01 - 2002-04-01	2798 ccm	94 KW	128 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.43S

## CITROËN JUMPER Furgonato (244)

Modello	Anno di Produzione	Cil	KW	CV	Cilindri	Alimentazione	Codice Motore
JUMPER Furgonato (244)	2002-04-01 - 2006-06-01	1998 ccm	81 KW	110 CV	4 Cilindri	Benzina	XU10J2
JUMPER Furgonato (244)	2002-04-01 - 2006-06-01	2179 ccm	74 KW	101 CV	4 Cilindri	Diesel	4HY (DW12UTED)
JUMPER Furgonato (244)	2002-04-01 - 2006-06-01	2798 ccm	94 KW	128 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.43S
JUMPER Furgonato (244)	2003-02-01 - 2006-06-01	1998 ccm	81 KW	110 CV	4 Cilindri	Benzina/Gas naturale (GNC)	XU10J2
JUMPER Furgonato (244)	2004-04-01 - 2006-06-01	2798 ccm	107 KW	146 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.43N

## CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio (230)

Modello	Anno di Produzione	Cil	KW	CV	Cilindri	Alimentazione	Codice Motore
JUMPER Pianale piatto/Telaio (230)	1994-03-01 - 2002-04-01	2446 ccm	63 KW	86 CV	4 Cilindri	Diesel	T9A (DJ5)
JUMPER Pianale piatto/Telaio (230)	1994-03-01 - 2002-04-01	2446 ccm	76 KW	103 CV	4 Cilindri	Diesel	T8A (DJ5T)
JUMPER Pianale piatto/Telaio (230)	1994-03-01 - 2002-04-01	1905 ccm	68 KW	92 CV	4 Cilindri	Diesel	D8C (XUD9UTF)
JUMPER Pianale piatto/Telaio (230)	1994-03-01 - 2002-04-01	1905 ccm	66 KW	90 CV	4 Cilindri	Diesel	DHX (XUD9TF/BTF)
JUMPER Pianale piatto/Telaio (230)	1994-03-01 - 2002-04-01	1998 ccm	80 KW	109 CV	4 Cilindri	Benzina	RFW (XU10J2U)
JUMPER Pianale piatto/Telaio (230)	1996-12-01 - 2002-04-01	2446 ccm	79 KW	107 CV	4 Cilindri	Diesel	THX (DJ5TED)
JUMPER Pianale piatto/Telaio (230)	2000-03-01 - 2002-04-01	2446 ccm	63 KW	86 CV	4 Cilindri	Diesel	T9A (DJ5)
JUMPER Pianale piatto/Telaio (230)	2000-03-01 - 2002-04-01	2446 ccm	79 KW	107 CV	4 Cilindri	Diesel	THX (DJ5TED)
JUMPER Pianale piatto/Telaio (230)	2000-09-01 - 2002-04-01	2798 ccm	94 KW	128 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.43S

## CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio (244)

Modello	Anno di Produzione	Cil	KW	CV	Cilindri	Alimentazione	Codice Motore
JUMPER Pianale piatto/Telaio (244)	2002-04-01 - 2006-06-01	2179 ccm	74 KW	101 CV	4 Cilindri	Diesel	4HY (DW12UTED)
JUMPER Pianale piatto/Telaio (244)	2002-04-01 - 2006-06-01	2798 ccm	94 KW	128 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.43S
JUMPER Pianale piatto/Telaio (244)	2004-05-01 - 2006-06-01	2798 ccm	107 KW	146 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.43N

# FIAT

## FIAT DUCATO Autobus (230\_)

Modello	Anno di Produzione	Cil	KW	CV	Cilindri	Alimentazione	Codice Motore
DUCATO Autobus (230_)	1994-03-01 - 2002-04-01	1929 ccm	60 KW	82 CV	4 Cilindri	Diesel	230 A3.000
DUCATO Autobus (230_)	1994-03-01 - 2002-04-01	2499 ccm	85 KW	116 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.47
DUCATO Autobus (230_)	1994-03-01 - 2002-04-01	1998 ccm	80 KW	109 CV	4 Cilindri	Benzina	RFW
DUCATO Autobus (230_)	1994-06-01 - 2001-09-01	2499 ccm	85 KW	116 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.47
DUCATO Autobus (230_)	1994-07-01 - 2002-04-01	2500 ccm	80 KW	109 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.47R
DUCATO Autobus (230_)	1994-08-01 - 2002-04-01	2500 ccm	62 KW	84 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.67
DUCATO Autobus (230_)	1994-08-01 - 2002-04-01	1929 ccm	59 KW	80 CV	4 Cilindri	Diesel	230 A4.000
DUCATO Autobus (230_)	1994-11-01 - 1998-04-01	2499 ccm	80 KW	109 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.47
DUCATO Autobus (230_)	1994-11-01 - 2001-11-01	1998 ccm	80 KW	109 CV	4 Cilindri	Benzina	RFW
DUCATO Autobus (230_)	1995-06-01 - 2002-04-01	1929 ccm	51 KW	69 CV	4 Cilindri	Diesel	230 A2.000
DUCATO Autobus (230_)	1997-04-01 - 2002-04-01	2500 ccm	85 KW	116 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.47
DUCATO Autobus (230_)	1997-10-01 - 2002-04-01	2800 ccm	90 KW	122 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.43
DUCATO Autobus (230_)	1998-02-01 - 2002-04-01	2800 ccm	64 KW	87 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.63
DUCATO Autobus (230_)	1998-04-01 - 2002-04-01	1905 ccm	50 KW	68 CV	4 Cilindri	Diesel	DJY
DUCATO Autobus (230_)	1998-04-01 - 2002-04-01	1905 ccm	66 KW	90 CV	4 Cilindri	Diesel	DHX (XUD9TF/L)
DUCATO Autobus (230_)	1998-04-01 - 2002-04-01	1905 ccm	66 KW	90 CV	4 Cilindri	Diesel	DHX
DUCATO Autobus (230_)	1999-07-01 - 2002-04-01	2800 ccm	90 KW	122 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.43
DUCATO Autobus (230_)	2000-11-01 - 2002-04-01	2798 ccm	94 KW	128 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.43S

## FIAT DUCATO Autobus (244\_)

Modello	Anno di Produzione	Cil	KW	CV	Cilindri	Alimentazione	Codice Motore
DUCATO Autobus (244_)	2001-12-01 -	2798 ccm	94 KW	128 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.43S
DUCATO Autobus (244_)	2001-12-01 - 2006-07-01	1998 ccm	81 KW	110 CV	4 Cilindri	Benzina	RFL
DUCATO Autobus (244_)	2001-12-01 - 2006-07-01	2286 ccm	81 KW	110 CV	4 Cilindri	Diesel	F1AE0481C
DUCATO Autobus (244_)	2001-12-01 - 2006-07-01	2798 ccm	94 KW	128 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.43S
DUCATO Autobus (244_)	2002-05-01 - 2006-07-01	1998 ccm	81 KW	110 CV	4 Cilindri	Benzina	RFL
DUCATO Autobus (244_)	2002-11-01 - 2006-07-01	1998 ccm	81 KW	110 CV	4 Cilindri	Benzina/Gas naturale (GNC)	RFL
DUCATO Autobus (244_)	2003-11-01 - 2006-07-01	2799 ccm	90 KW	122 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.43
DUCATO Autobus (244_)	2004-04-01 - 2006-07-01	2800 ccm	107 KW	145 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.43N

## FIAT DUCATO Furgonato (230\_)

Modello	Anno di Produzione	Cil	KW	CV	Cilindri	Alimentazione	Codice Motore
DUCATO Furgonato (230_)	1994-03-01 - 2002-04-01	2500 ccm	85 KW	116 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.47
DUCATO Furgonato (230_)	1994-03-01 - 2002-04-01	1929 ccm	51 KW	69 CV	4 Cilindri	Diesel	230 A2.000
DUCATO Furgonato (230_)	1994-03-01 - 2002-04-01	2500 ccm	80 KW	109 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.47R
DUCATO Furgonato (230_)	1994-03-01 - 2002-04-01	2500 ccm	62 KW	84 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.67
DUCATO Furgonato (230_)	1994-03-01 - 2002-04-01	1998 ccm	80 KW	109 CV	4 Cilindri	Benzina	RFW
DUCATO Furgonato (230_)	1994-03-01 - 2002-04-01	1929 ccm	60 KW	82 CV	4 Cilindri	Diesel	230 A3.000
DUCATO Furgonato (230_)	1994-06-01 - 1998-08-01	2499 ccm	80 KW	109 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.47
DUCATO Furgonato (230_)	1994-08-01 - 2002-04-01	1929 ccm	59 KW	80 CV	4 Cilindri	Diesel	230 A4.000
DUCATO Furgonato (230_)	1994-11-01 - 1998-04-01	2499 ccm	80 KW	109 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.47
DUCATO Furgonato (230_)	1994-11-01 - 2002-04-01	1998 ccm	80 KW	109 CV	4 Cilindri	Benzina	RFW
DUCATO Furgonato (230_)	1997-10-01 - 2002-04-01	2800 ccm	90 KW	122 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.43
DUCATO Furgonato (230_)	1998-04-01 - 2002-04-01	1905 ccm	66 KW	90 CV	4 Cilindri	Diesel	DHX (XUD9TF/L)
DUCATO Furgonato (230_)	1998-04-01 - 2002-04-01	1905 ccm	66 KW	90 CV	4 Cilindri	Diesel	DHX
DUCATO Furgonato (230_)	1998-04-01 - 2002-04-01	1905 ccm	50 KW	68 CV	4 Cilindri	Diesel	DJY
DUCATO Furgonato (230_)	1998-05-01 - 2002-04-01	2800 ccm	64 KW	87 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.63
DUCATO Furgonato (230_)	1998-05-01 - 2002-04-01	2500 ccm	85 KW	116 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.47
DUCATO Furgonato (230_)	1998-08-01 - 2002-04-01	2800 ccm	64 KW	87 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.63
DUCATO Furgonato (230_)	1999-06-01 - 2002-04-01	2800 ccm	90 KW	122 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.43
DUCATO Furgonato (230_)	2000-11-01 - 2002-04-01	2798 ccm	94 KW	128 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.43S

## FIAT DUCATO Furgonato (244\_)

Modello	Anno di Produzione	Cil	KW	CV	Cilindri	Alimentazione	Codice Motore
DUCATO Furgonato (244_)	2001-12-01 - 2006-07-01	1998 ccm	81 KW	110 CV	4 Cilindri	Benzina	RFL
DUCATO Furgonato (244_)	2001-12-01 - 2006-07-01	2286 ccm	81 KW	110 CV	4 Cilindri	Diesel	F1AE0481C
DUCATO Furgonato (244_)	2001-12-01 - 2006-07-01	2798 ccm	94 KW	128 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.43S
DUCATO Furgonato (244_)	2001-12-01 - 2006-07-01	2799 ccm	90 KW	122 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.43
DUCATO Furgonato (244_)	2001-12-01 - 2011-12-01	2798 ccm	94 KW	128 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.43S
DUCATO Furgonato (244_)	2002-05-01 - 2006-07-01	1998 ccm	81 KW	110 CV	4 Cilindri	Benzina	RFL
DUCATO Furgonato (244_)	2002-11-01 - 2006-07-01	1998 ccm	81 KW	110 CV	4 Cilindri	Benzina/Gas naturale (GNC)	RFL
DUCATO Furgonato (244_)	2004-04-01 - 2006-07-01	2800 ccm	107 KW	146 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.43N

## FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230\_)

Modello	Anno di Produzione	Cil	KW	CV	Cilindri	Alimentazione	Codice Motore
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_)	1994-03-01 - 2002-04-01	2500 ccm	62 KW	84 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.67
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_)	1994-03-01 - 2002-04-01	1998 ccm	80 KW	109 CV	4 Cilindri	Benzina	RFW
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_)	1994-03-01 - 2002-04-01	1929 ccm	51 KW	69 CV	4 Cilindri	Diesel	230 A2.000
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_)	1994-03-01 - 2002-04-01	1929 ccm	60 KW	82 CV	4 Cilindri	Diesel	230 A3.000
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_)	1994-03-01 - 2002-04-01	2500 ccm	80 KW	109 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.47R
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_)	1994-06-01 - 1998-04-01	2499 ccm	85 KW	116 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.47
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_)	1994-06-01 - 1998-08-01	2499 ccm	80 KW	109 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.47
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_)	1994-08-01 - 2002-04-01	1929 ccm	59 KW	80 CV	4 Cilindri	Diesel	230 A4.000
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_)	1994-11-01 - 1998-04-01	2499 ccm	85 KW	116 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.47
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_)	1998-02-01 - 2002-04-01	2800 ccm	64 KW	87 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.63
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_)	1998-04-01 - 2002-04-01	1905 ccm	50 KW	68 CV	4 Cilindri	Diesel	DJY
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_)	1998-04-01 - 2002-04-01	1905 ccm	66 KW	90 CV	4 Cilindri	Diesel	DHX (XUD9TF/L)
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_)	1998-04-01 - 2002-04-01	1905 ccm	66 KW	90 CV	4 Cilindri	Diesel	DHX
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_)	1998-05-01 - 2001-09-01	2799 ccm	90 KW	122 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.43
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_)	1998-05-01 - 2001-11-01	2799 ccm	64 KW	87 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.63
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_)	1998-06-01 - 2002-04-01	2500 ccm	85 KW	116 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.47

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_)	1998-12-01 - 2002-04-01	2800 ccm	90 KW	122 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.43
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_)	2000-11-01 - 2002-04-01	2798 ccm	94 KW	128 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.43S

## FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (244\_)

Modello	Anno di Produzione	Cil	KW	CV	Cilindri	Alimentazione	Codice Motore
DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_)	2001-12-01 - 2006-07-01	2286 ccm	81 KW	110 CV	4 Cilindri	Diesel	F1AE0481C
DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_)	2001-12-01 - 2006-07-01	2798 ccm	94 KW	128 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.43S
DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_)	2002-04-01 - 2006-07-01	1998 ccm	81 KW	110 CV	4 Cilindri	Benzina	RFL
DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_)	2004-04-01 - 2006-07-01	2800 ccm	107 KW	146 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.43N

## PEUGEOT

### PEUGEOT BOXER Autobus (230P)

Modello	Anno di Produzione	Cil	KW	CV	Cilindri	Alimentazione	Codice Motore
BOXER Autobus (230P)	1994-03-01 - 2002-04-01	1998 ccm	80 KW	109 CV	4 Cilindri	Benzina	RFW (XU10J2)
BOXER Autobus (230P)	1994-03-01 - 2002-04-01	1905 ccm	68 KW	92 CV	4 Cilindri	Diesel	D8C (XUD9UTF)
BOXER Autobus (230P)	1994-03-01 - 2002-04-01	1905 ccm	51 KW	69 CV	4 Cilindri	Diesel	D9B (XUD9AU)
BOXER Autobus (230P)	1994-07-01 - 2002-04-01	2446 ccm	76 KW	103 CV	4 Cilindri	Diesel	T8A (DJ5T)
BOXER Autobus (230P)	1994-08-01 - 2002-04-01	2446 ccm	63 KW	86 CV	4 Cilindri	Diesel	T9A (DJ5)
BOXER Autobus (230P)	1994-08-01 - 2002-04-01	1905 ccm	66 KW	90 CV	4 Cilindri	Diesel	DHY (XUD9TE)
BOXER Autobus (230P)	1996-07-01 - 2002-04-01	1905 ccm	68 KW	92 CV	4 Cilindri	Diesel	D8C (XUD9UTF)
BOXER Autobus (230P)	1996-07-01 - 2002-04-01	2446 ccm	63 KW	86 CV	4 Cilindri	Diesel	T9A (DJ5)
BOXER Autobus (230P)	1996-07-01 - 2002-04-01	2446 ccm	76 KW	103 CV	4 Cilindri	Diesel	T8A (DJ5T)
BOXER Autobus (230P)	1996-08-01 - 2002-04-01	1998 ccm	80 KW	109 CV	4 Cilindri	Benzina	RFW (XU10J2)
BOXER Autobus (230P)	1997-01-01 - 2002-04-01	2446 ccm	79 KW	107 CV	4 Cilindri	Diesel	THX (DJ5TED)
BOXER Autobus (230P)	2000-10-01 - 2001-11-01	2798 ccm	93 KW	126 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.43S (F28DTCR)
BOXER Autobus (230P)	2000-11-01 - 2002-04-01	2798 ccm	94 KW	128 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.43S (F28DTCR)

### PEUGEOT BOXER Autobus (244, Z\_)

Modello	Anno di Produzione	Cil	KW	CV	Cilindri	Alimentazione	Codice Motore
BOXER Autobus (244, Z_)	2001-12-01 - 2006-06-01	1998 ccm	81 KW	110 CV	4 Cilindri	Benzina	RFL (XU10J2U)
BOXER Autobus (244, Z_)	2001-12-01 - 2006-06-01	2179 ccm	74 KW	101 CV	4 Cilindri	Diesel	4HY (DW12UTED)
BOXER Autobus (244, Z_)	2001-12-01 - 2006-06-01	2798 ccm	94 KW	128 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.43S (F28DTCR)
BOXER Autobus (244, Z_)	2004-04-01 - 2006-06-01	2798 ccm	107 KW	145 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.43N

### PEUGEOT BOXER Furgonato (230L)

Modello	Anno di Produzione	Cil	KW	CV	Cilindri	Alimentazione	Codice Motore
BOXER Furgonato (230L)	1994-03-01 - 2002-04-01	1905 ccm	51 KW	69 CV	4 Cilindri	Diesel	D9B (XUD9AU)
BOXER Furgonato (230L)	1994-03-01 - 2002-04-01	1905 ccm	68 KW	92 CV	4 Cilindri	Diesel	D8C (XUD9UTF)
BOXER Furgonato (230L)	1994-03-01 - 2002-04-01	2446 ccm	63 KW	86 CV	4 Cilindri	Diesel	T9A (DJ5)
BOXER Furgonato (230L)	1994-03-01 - 2002-04-01	2446 ccm	76 KW	103 CV	4 Cilindri	Diesel	T8A (DJ5T)
BOXER Furgonato (230L)	1994-06-01 - 2002-04-01	1998 ccm	80 KW	109 CV	4 Cilindri	Benzina	RFW (XU10J2)
BOXER Furgonato (230L)	1997-01-01 - 2002-04-01	2446 ccm	79 KW	107 CV	4 Cilindri	Diesel	THX (DJ5TED)
BOXER Furgonato (230L)	1999-07-01 - 2002-04-01	1905 ccm	50 KW	68 CV	4 Cilindri	Diesel	DJY (XUD9A)
BOXER Furgonato (230L)	1999-07-01 - 2002-04-01	2446 ccm	79 KW	107 CV	4 Cilindri	Diesel	THX (DJ5TED)
BOXER Furgonato (230L)	1999-07-01 - 2002-04-01	2446 ccm	63 KW	86 CV	4 Cilindri	Diesel	T9A (DJ5)
BOXER Furgonato (230L)	2000-10-01 - 2001-11-01	2798 ccm	93 KW	126 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.43S (F28DTCR)
BOXER Furgonato (230L)	2000-11-01 - 2002-04-01	2798 ccm	94 KW	128 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.43S (F28DTCR)

### PEUGEOT BOXER Furgonato (244)

Modello	Anno di Produzione	Cil	KW	CV	Cilindri	Alimentazione	Codice Motore
BOXER Furgonato (244)	2001-12-01 - 2006-06-01	2798 ccm	94 KW	128 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.43S (F28DTCR)
BOXER Furgonato (244)	2001-12-01 - 2006-06-01	2179 ccm	74 KW	101 CV	4 Cilindri	Diesel	4HY (DW12UTED)
BOXER Furgonato (244)	2001-12-01 - 2006-06-01	1998 ccm	81 KW	110 CV	4 Cilindri	Benzina	RFL (XU10J2U)
BOXER Furgonato (244)	2004-04-01 - 2006-06-01	2798 ccm	107 KW	146 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.43N
BOXER Furgonato (244)	2005-09-01 - 2009-09-01	2798 ccm	93 KW	126 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.43S (F28DTCR)

### PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio (244)

Modello	Anno di Produzione	Cil	KW	CV	Cilindri	Alimentazione	Codice Motore
BOXER Pianale piatto/Telaio (244)	2001-12-01 - 2006-06-01	2798 ccm	94 KW	128 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.43S (F28DTCR)
BOXER Pianale piatto/Telaio (244)	2001-12-01 - 2006-06-01	2179 ccm	74 KW	101 CV	4 Cilindri	Diesel	4HY (DW12UTED)
BOXER Pianale piatto/Telaio (244)	2004-04-01 - 2006-06-01	2798 ccm	107 KW	146 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.43N

### PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT\_)

Modello	Anno di Produzione	Cil	KW	CV	Cilindri	Alimentazione	Codice Motore
BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_)	1994-03-01 - 2002-04-01	2446 ccm	63 KW	86 CV	4 Cilindri	Diesel	T9A (DJ5)
BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_)	1994-03-01 - 2002-04-01	2446 ccm	76 KW	103 CV	4 Cilindri	Diesel	T8A (DJ5T)
BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_)	1994-06-01 - 2002-04-01	1998 ccm	80 KW	109 CV	4 Cilindri	Benzina	RFW (XU10J2)
BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_)	1994-06-01 - 2002-04-01	1905 ccm	66 KW	90 CV	4 Cilindri	Diesel	DHY (XUD9TE)
BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_)	1994-06-01 - 2002-04-01	1905 ccm	66 KW	90 CV	4 Cilindri	Diesel	XUD9TE
BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_)	1994-07-01 - 2002-04-01	1905 ccm	68 KW	92 CV	4 Cilindri	Diesel	D8C (XUD9UTF)
BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_)	1994-07-01 - 2002-04-01	1905 ccm	68 KW	92 CV	4 Cilindri	Diesel	XUD9TE

BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_)	1997-01-01 - 2002-04-01	2446 ccm	79 KW	107 CV	4 Cilindri	Diesel	THX (DJ5TED)
BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_)	1999-07-01 - 2002-04-01	2446 ccm	63 KW	86 CV	4 Cilindri	Diesel	T9A (DJ5)
BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_)	2000-10-01 - 2001-11-01	2798 ccm	93 KW	126 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.43S (F28DTCR)
BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_)	2000-11-01 - 2002-04-01	2798 ccm	94 KW	128 CV	4 Cilindri	Diesel	8140.43S (F28DTCR)
BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_)	2001-12-01 - 2002-04-01	1998 ccm	81 KW	110 CV	4 Cilindri	Benzina	RFL (XU10J2U)