

PEUGEOT

PEUGEOT 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C)

Modello	Anno di Produzione	Cil	KW	CV	Cilindri	Alimentazione	Codice Motore
206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C)	1998-08-01 - 2000-07-01	1124 ccm	40 KW	54 CV	4 Cilindri	Benzina	HFY (TU1JP)
206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C)	1998-09-01 - 2000-12-01	1587 ccm	65 KW	89 CV	4 Cilindri	Benzina	NFZ (TU5JP)
206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C)	1998-09-01 - 2001-11-01	1868 ccm	51 KW	69 CV	4 Cilindri	Diesel	WJY (DW8B)
206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C)	1998-09-01 - 2001-11-01	1868 ccm	51 KW	69 CV	4 Cilindri	Diesel	WJZ (DW8)
206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C)	1998-09-01 - 2007-02-01	1124 ccm	44 KW	60 CV	4 Cilindri	Benzina	HFX (TU1JP)
206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C)	1998-09-01 - 2007-02-01	1124 ccm	44 KW	60 CV	4 Cilindri	Benzina	HFZ (TU1JP)
206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C)	1998-09-01 - 2012-12-01	1360 ccm	55 KW	75 CV	4 Cilindri	Benzina	KFW (TU3JP)
206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C)	1998-09-01 - 2012-12-01	1360 ccm	55 KW	75 CV	4 Cilindri	Benzina	KFX (TU3JP)
206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C)	1998-09-01 - 2012-12-01	1360 ccm	55 KW	75 CV	4 Cilindri	Benzina	KFW (TU3A)
206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C)	1999-04-01 - 2000-10-01	1997 ccm	99 KW	135 CV	4 Cilindri	Benzina	RFR (EW10J4)
206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C)	1999-05-01 - 2003-10-01	1587 ccm	66 KW	90 CV	4 Cilindri	Benzina	NFZ (TU5JP)
206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C)	1999-06-01 - 2007-12-01	1997 ccm	100 KW	136 CV	4 Cilindri	Benzina	RFN (EW10J4)
206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C)	1999-12-01 - 2009-09-01	1997 ccm	66 KW	90 CV	4 Cilindri	Diesel	RHY (DW10TD)
206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C)	2000-07-01 - 2009-04-01	1587 ccm	80 KW	109 CV	4 Cilindri	Benzina/Gasauto (GPL)	NFU (TU5JP4)
206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C)	2000-07-01 - 2009-04-01	1587 ccm	80 KW	109 CV	4 Cilindri	Benzina	NFU (TU5JP4)
206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C)	2001-06-01 - 2005-12-01	999 ccm	52 KW	71 CV	4 Cilindri	Benzina	D4D
206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C)	2001-06-01 - 2009-04-01	1587 ccm	79 KW	107 CV	4 Cilindri	Benzina	NFU (TU5JP4)
206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C)	2001-09-01 - 2009-04-01	1398 ccm	50 KW	68 CV	4 Cilindri	Diesel	8HZ (DV4TD)
206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C)	2001-09-01 - 2009-04-01	1398 ccm	50 KW	68 CV	4 Cilindri	Diesel	8HX (DV4TD)
206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C)	2002-09-01 - 2007-02-01	1398 ccm	51 KW	69 CV	4 Cilindri	Diesel	8HX (DV4TD)
206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C)	2003-07-01 - 2007-02-01	1997 ccm	132 KW	180 CV	4 Cilindri	Benzina	RFK (EW10J4S)
206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C)	2003-07-01 - 2007-12-01	1997 ccm	130 KW	177 CV	4 Cilindri	Benzina	RFK (EW10J4S)
206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C)	2003-10-01 - 2008-02-01	1360 ccm	65 KW	88 CV	4 Cilindri	Benzina	KFU (ET3J4)
206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C)	2004-05-01 - 2007-02-01	1560 ccm	80 KW	109 CV	4 Cilindri	Diesel	9HY (DV6TED4)
206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C)	2004-05-01 - 2007-02-01	1560 ccm	80 KW	109 CV	4 Cilindri	Diesel	9HZ (DV6TED4)
206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C)	2005-05-01 - 2008-07-01	1587 ccm	81 KW	110 CV	4 Cilindri	Benzina/Etanolo	NFU (TU5JP4)
206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C)	2005-05-01 - 2008-07-01	1587 ccm	83 KW	113 CV	4 Cilindri	Benzina/Etanolo	NFU (TU5JP4)
206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C)	2005-05-01 - 2008-07-01	1587 ccm	81 KW	110 CV	4 Cilindri	Benzina	NFU (TU5JP4)
206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C)	2006-01-01 - 2009-11-01	1360 ccm	60 KW	82 CV	4 Cilindri	Benzina/Etanolo	KFV (TU3A)
206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C)	2006-05-01 - 2007-09-01	1360 ccm	55 KW	75 CV	4 Cilindri	Benzina/Gas naturale (GNC)	KFW (TU3A)
206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C)	2006-05-01 - 2007-09-01	1360 ccm	55 KW	75 CV	4 Cilindri	Benzina/Gasauto (GPL)	KFV (TU3JP)

PEUGEOT 206 SW (2E/K)

Modello	Anno di Produzione	Cil	KW	CV	Cilindri	Alimentazione	Codice Motore
206 SW (2E/K)	2002-07-01 -	1587 ccm	80 KW	109 CV	4 Cilindri	Benzina	NFU (TU5JP4)
206 SW (2E/K)	2002-07-01 - 2007-02-01	1587 ccm	80 KW	109 CV	4 Cilindri	Benzina/Gasauto (GPL)	NFU (TU5JP4)
206 SW (2E/K)	2002-07-01 - 2007-02-01	1360 ccm	55 KW	75 CV	4 Cilindri	Benzina/Gasauto (GPL)	KFW (TU3JP)
206 SW (2E/K)	2002-07-01 - 2007-02-01	1997 ccm	66 KW	90 CV	4 Cilindri	Diesel	RHY (DW10TD)
206 SW (2E/K)	2002-07-01 - 2007-02-01	1398 ccm	50 KW	68 CV	4 Cilindri	Diesel	8HX (DV4TD)
206 SW (2E/K)	2002-07-01 - 2007-02-01	1997 ccm	100 KW	136 CV	4 Cilindri	Benzina	RFN (EW10J4)
206 SW (2E/K)	2002-07-01 - 2007-02-01	1124 ccm	44 KW	60 CV	4 Cilindri	Benzina	HFX (TU1JP)
206 SW (2E/K)	2002-07-01 - 2007-02-01	1360 ccm	55 KW	75 CV	4 Cilindri	Benzina	KFV (TU3A)
206 SW (2E/K)	2002-07-01 - 2007-02-01	1360 ccm	55 KW	75 CV	4 Cilindri	Benzina	KFW (TU3JP)
206 SW (2E/K)	2003-10-01 -	1360 ccm	65 KW	88 CV	4 Cilindri	Benzina	KFU (ET3J4)
206 SW (2E/K)	2004-05-01 -	1560 ccm	80 KW	109 CV	4 Cilindri	Diesel	9HZ (DV6TED4)
206 SW (2E/K)	2005-05-01 - 2008-07-01	1587 ccm	81 KW	110 CV	4 Cilindri	Benzina/Etanolo	NFU (TU5JP4)
206 SW (2E/K)	2005-05-01 - 2008-07-01	1587 ccm	83 KW	113 CV	4 Cilindri	Benzina/Etanolo	NFU (TU5JP4)
206 SW (2E/K)	2005-05-01 - 2008-07-01	1587 ccm	81 KW	110 CV	4 Cilindri	Benzina	NFU (TU5JP4)
206 SW (2E/K)	2006-01-01 - 2008-07-01	1360 ccm	59 KW	80 CV	4 Cilindri	Benzina/Etanolo	KFW (TU3JP)

PEUGEOT 206 Tre volumi

Modello	Anno di Produzione	Cil	KW	CV	Cilindri	Alimentazione	Codice Motore
206 Tre volumi	2007-03-01 -	1587 ccm	80 KW	109 CV	4 Cilindri	Benzina	NFU (TU5JP4)
206 Tre volumi	2007-03-01 -	1360 ccm	55 KW	75 CV	4 Cilindri	Benzina	KFW (TU3JP)

206 Tre volumi	2007-03-01 -	1360 ccm	55 KW	75 CV	4 Cilindri	Benzina	KFV (TU3A)
206 Tre volumi	2008-09-01 -	1398 ccm	50 KW	68 CV	4 Cilindri	Diesel	8HZ (DV4TD)

PEUGEOT 206 Van

Modello	Anno di Produzione	Cil	KW	CV	Cilindri	Alimentazione	Codice Motore
206 Van	1999-04-01 - 2007-05-01	1868 ccm	51 KW	69 CV	4 Cilindri	Diesel	WJY (DW8B)
206 Van	1999-04-01 - 2007-05-01	1868 ccm	51 KW	69 CV	4 Cilindri	Diesel	WJZ (DW8)
206 Van	2001-09-01 - 2009-03-01	1398 ccm	50 KW	68 CV	4 Cilindri	Diesel	8HZ (DV4TD)
206 Van	2001-09-01 - 2009-03-01	1398 ccm	50 KW	68 CV	4 Cilindri	Diesel	8HX (DV4TD)
206 Van	2002-09-01 - 2007-02-01	1124 ccm	44 KW	60 CV	4 Cilindri	Benzina	HFZ (TU1JP)