

FORD

FORD FIESTA Cassone / coda spiovente (JV_)

Modello	Anno di Produzione	Cil	KW	CV	Cilindri	Alimentazione	Codice Motore
FIESTA Cassone / coda spiovente (JV_)	1998-05-01 - 2002-04-01	1753 ccm	44 KW	60 CV	4 Cilindri	Diesel	RTJ
FIESTA Cassone / coda spiovente (JV_)	1998-05-01 - 2002-04-01	1753 ccm	44 KW	60 CV	4 Cilindri	Diesel	RTK

FORD FIESTA IV (JA_, JB_)

Modello	Anno di Produzione	Cil	KW	CV	Cilindri	Alimentazione	Codice Motore
FIESTA IV (JA_, JB_)	1995-08-01 - 2000-04-01	1753 ccm	44 KW	60 CV	4 Cilindri	Diesel	RTJ
FIESTA IV (JA_, JB_)	1995-08-01 - 2000-04-01	1753 ccm	44 KW	60 CV	4 Cilindri	Diesel	RTK
FIESTA IV (JA_, JB_)	1995-08-01 - 2002-01-01	1299 ccm	37 KW	50 CV	4 Cilindri	Benzina	JJC
FIESTA IV (JA_, JB_)	1995-08-01 - 2002-01-01	1242 ccm	55 KW	75 CV	4 Cilindri	Benzina	DHG
FIESTA IV (JA_, JB_)	1995-08-01 - 2002-01-01	1242 ccm	55 KW	75 CV	4 Cilindri	Benzina	DHF
FIESTA IV (JA_, JB_)	1995-08-01 - 2002-01-01	1242 ccm	55 KW	75 CV	4 Cilindri	Benzina	DHE
FIESTA IV (JA_, JB_)	1995-08-01 - 2002-01-01	1242 ccm	55 KW	75 CV	4 Cilindri	Benzina	DHD
FIESTA IV (JA_, JB_)	1995-08-01 - 2002-01-01	1242 ccm	55 KW	75 CV	4 Cilindri	Benzina	DHC
FIESTA IV (JA_, JB_)	1995-08-01 - 2002-01-01	1242 ccm	55 KW	75 CV	4 Cilindri	Benzina	DHB
FIESTA IV (JA_, JB_)	1995-08-01 - 2002-01-01	1242 ccm	55 KW	75 CV	4 Cilindri	Benzina	DHA
FIESTA IV (JA_, JB_)	1995-08-01 - 2002-01-01	1299 ccm	44 KW	60 CV	4 Cilindri	Benzina	J4R
FIESTA IV (JA_, JB_)	1995-08-01 - 2002-01-01	1299 ccm	44 KW	60 CV	4 Cilindri	Benzina	J4Q
FIESTA IV (JA_, JB_)	1995-08-01 - 2002-01-01	1299 ccm	44 KW	60 CV	4 Cilindri	Benzina	J4L
FIESTA IV (JA_, JB_)	1995-08-01 - 2002-01-01	1299 ccm	44 KW	60 CV	4 Cilindri	Benzina	J4J
FIESTA IV (JA_, JB_)	1995-08-01 - 2002-01-01	1299 ccm	44 KW	60 CV	4 Cilindri	Benzina	J4C
FIESTA IV (JA_, JB_)	1995-08-01 - 2002-01-01	1299 ccm	44 KW	60 CV	4 Cilindri	Benzina	JBC
FIESTA IV (JA_, JB_)	1995-08-01 - 2002-01-01	1299 ccm	37 KW	50 CV	4 Cilindri	Benzina	JJM
FIESTA IV (JA_, JB_)	1995-08-01 - 2002-01-01	1299 ccm	37 KW	50 CV	4 Cilindri	Benzina	JJK
FIESTA IV (JA_, JB_)	1995-08-01 - 2002-01-01	1299 ccm	37 KW	50 CV	4 Cilindri	Benzina	JJJ
FIESTA IV (JA_, JB_)	1995-08-01 - 2002-01-01	1299 ccm	44 KW	60 CV	4 Cilindri	Benzina	J4T
FIESTA IV (JA_, JB_)	1995-08-01 - 2002-01-01	1299 ccm	37 KW	50 CV	4 Cilindri	Benzina	JJE
FIESTA IV (JA_, JB_)	1995-08-01 - 2002-01-01	1299 ccm	37 KW	50 CV	4 Cilindri	Benzina	JJA
FIESTA IV (JA_, JB_)	1996-04-01 - 1999-09-01	999 ccm	38 KW	52 CV	4 Cilindri	Benzina	ZH10JRB
FIESTA IV (JA_, JB_)	1996-04-01 - 2002-01-01	1388 ccm	66 KW	90 CV	4 Cilindri	Benzina	FHA
FIESTA IV (JA_, JB_)	1996-04-01 - 2002-01-01	1388 ccm	66 KW	90 CV	4 Cilindri	Benzina	FHE
FIESTA IV (JA_, JB_)	1999-09-01 - 2002-01-01	999 ccm	48 KW	65 CV	4 Cilindri	Benzina	C4E
FIESTA IV (JA_, JB_)	2000-02-01 - 2002-01-01	1596 ccm	76 KW	103 CV	4 Cilindri	Benzina	L1T
FIESTA IV (JA_, JB_)	2000-02-01 - 2002-01-01	1596 ccm	76 KW	103 CV	4 Cilindri	Benzina	L1V
FIESTA IV (JA_, JB_)	2000-04-01 - 2002-01-01	1753 ccm	55 KW	75 CV	4 Cilindri	Diesel	RTN
FIESTA IV (JA_, JB_)	2000-04-01 - 2002-01-01	1753 ccm	55 KW	75 CV	4 Cilindri	Diesel	RTP
FIESTA IV (JA_, JB_)	2000-04-01 - 2002-01-01	1753 ccm	55 KW	75 CV	4 Cilindri	Diesel	RTQ