

CITROËN

CITROËN XANTIA (X1_, X2_)

Modello	Anno di Produzione	Cil	KW	CV	Cilindri	Alimentazione	Codice Motore
1.6 i	1993/03 - 2001/03	1580 ccm	65 KW	88 CV	4 Cilindri	Benzina	BFZ (XU5JP)
1.8 i	1993/03 - 1998/01	1761 ccm	74 KW	101 CV	4 Cilindri	Benzina	LFZ (XU7JP)
1.8 i	1997/04 - 2003/04	1761 ccm	66 KW	90 CV	4 Cilindri	Benzina	LFX (XU7JB)
1.8 i 16V	1995/06 - 2003/04	1761 ccm	81 KW	110 CV	4 Cilindri	Benzina	LFY (XU7JP4)
2.0	1993/03 - 1995/05	1998 ccm	95 KW	129 CV	4 Cilindri	Benzina	RFX XU10J2C/Z L3
2.0 i	1993/03 - 2003/04	1998 ccm	89 KW	121 CV	4 Cilindri	Benzina	RFX (XU10J2C)
2.0 i 16V	1993/03 - 1998/01	1998 ccm	112 KW	152 CV	4 Cilindri	Benzina	RFY (XU10J4/Z)
2.0 i 16V	1994/06 - 1998/01	1998 ccm	110 KW	150 CV	4 Cilindri	Benzina	RFT (XU10J4/Z)
2.0 i 16V	1995/06 - 2003/04	1998 ccm	97 KW	132 CV	4 Cilindri	Benzina	RFV (XU10J4R)
2.0 Turbo	1995/06 - 2003/04	1998 ccm	108 KW	147 CV	4 Cilindri	Benzina	RGX (XU10J2TE)
3.0 i 24V	1997/01 - 2003/04	2946 ccm	140 KW	190 CV	6 Cilindri	Benzina	XFZ (ES9J4)

CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_)

Modello	Anno di Produzione	Cil	KW	CV	Cilindri	Alimentazione	Codice Motore
1.8 i	1995/06 - 1998/01	1761 ccm	74 KW	101 CV	4 Cilindri	Benzina	LFZ (XU7JP)
1.8 i	1997/04 - 2003/04	1761 ccm	66 KW	90 CV	4 Cilindri	Benzina	LFX (XU7JB)
1.8 i 16V	1995/06 - 2003/04	1761 ccm	81 KW	110 CV	4 Cilindri	Benzina	LFY (XU7JP4)

2.0 i	1995/06 - 2003/04	1998 ccm	89 KW	121 CV	4 Cilindri	Benzina	RFX (XU10J2C)
2.0 i 16V	1995/06 - 2003/04	1998 ccm	97 KW	132 CV	4 Cilindri	Benzina	RFV (XU10J4R)
2.0 Turbo	1995/06 - 2003/04	1998 ccm	108 KW	147 CV	4 Cilindri	Benzina	RGX (XU10J2TE)
3.0 V6	1998/01 - 2003/04	2946 ccm	140 KW	190 CV	6 Cilindri	Benzina	XFZ (ES9J4)